# Лабораторная работа 5.1.3. Изучение рассеяния медленных электронов на атомах (эффект Рамзауэра).

Мельникова Юлия, Калинин Даниил, Б01-108 3 декабря 2023 г.

**Цель работы:** Исследуется энергетическая зависимость вероятности рассеяния электронов атомами ксенона, определяются энергии электронов, при которых наблюдается «просветление» ксенона, и оценивается размер его внешней электронной оболочки.

В работе используются: тиратрон ТГ3-01/1.3Б

### Теоретическая справка:

Эффективное сечение реакции — величина, характеризующая вероятность перехода системы двух сталкивающихся частиц в результате их рассеяния в определённое конечное состояние.

$$\sigma = \frac{N}{nv} \tag{1}$$

Если построить зависимость  $\sigma(E)$ , то получится график как на рис. 1.




Рис. 1. Качественная картина результатов измерения упругого рассеяния электронов в аргоне

Отсюда видно, что при энергии 1 эВ есть «прозрачное окно», т.е. электроны свободно проходят через среду аргона. Такое явление нельзя объяснить с помощью классической физики. По отношению к электронной волне атом ведёт себя как преломляющая волна:

$$n = \frac{\lambda}{\lambda'} = \sqrt{1 - \frac{U}{E}} \tag{2}$$

Решение задачи о рассеянии электрона на сферической потенциальной яме достаточно громоздко, поэтому в нашей модели будем считать, что яма является одномерной конечной глубины  $U_0$  шириной l. Используя уравнение Шрёдингера и вычисляя коэффициент прохождения, получаем условие на его максимумы:

$$k_2 l = \sqrt{\frac{2m(E+U)}{\hbar^2}} l = \pi n, \ n \in \mathbb{N}$$
 (3)

Для качественного объяснения эффекта Рамзауэра достаточно использовать соотношение де Бройля и рассмотреть интерференцию волн ле Бройля в атоме. Условие максимума: разность хода равна длине волны в атоме:

$$2l = \lambda_1 = \frac{h}{\sqrt{2m(E_1 + U_0)}}\tag{4}$$

Здесь  $E_1$  — энергия, соответствующая данному условию. С другой стороны, можно таким же образом найти минимум:

$$2l = \frac{3}{2}\lambda_2 = \frac{3}{2} \frac{h}{\sqrt{2m(E_2 + U_0)}} \tag{5}$$

Решив эти уравнения, исключаем  $U_0$  и получаем:

$$l = \frac{h\sqrt{5}}{\sqrt{32m(E_2 - E_1)}}\tag{6}$$

Понятно, что энергии  $E_1$  и  $E_2$  соответствуют энергиям электронов, прошедших разность потенциалов, т. е.  $E_1 = eV_1$ ,  $E_2 = eV_2$ . Из уравнений (4) и (5) можно получить глубину ямы:

$$U_0 = \frac{4}{5}E_2 - \frac{9}{5}E_1 \tag{7}$$

#### Экспериментальная установка:

В данной работе для изучения эффекта Рамзауэра используется тиратрон ТГ3-01/1.3Б (см. рис. 2). В нём:

- 1, 2, 3 сетки
- 4 внешний металлический цилиндр
- 5 катод
- 6 анод
- 7 накаливаемая спираль

Уравнение ВАХ выражается так:

$$I_a = I_0 e^{-C\omega(V)} \tag{8}$$

где  $I_0=eN_0$  — ток катода,  $I_a=eN_a$  — анодный ток,  $C=Ln_a\Delta_a$ , L — расстояние от катода до анода,  $n_a$  — концентрация атомов газа в лампе,  $\Delta_a$  — площадь поперечного сечения атома,  $\omega(V)$  — вероятность рассеяния на атоме. Отсюда вероятность выражается так:

$$\omega(V) = -\frac{1}{C} \ln \frac{I_a(V)}{I_0} \tag{9}$$




Рис. 2. Схема тиратрона (слева) и его конструкция (справа)




Рис. 3. Схема включения тиратрона




Рис. 4. Блок-схема экспериментальной установки

## Ход работы:

- 1. Подготовим осциллограф к работе, затем включим в сеть.
- 2. Поставим переключатель в динамический режим. Измерим с помощью осциллографа напряжение в точках максимума, минимума и пробоя. Результаты представлены в таблице 1, а осциллограммы на рисунках 5 и 6.

$U_{\mu a\kappa}$ , B	$V_{max}$ , B	$V_{min}$ , B	$V_{np}$ , B
2.7	ПОДСТАВИТЬ±?	ПОДСТАВИТЬ±?	ПОДСТАВИТЬ±?
3.007	ПОДСТАВИТЬ±?	ПОДСТАВИТЬ±?	ПОДСТАВИТЬ±?

Таблица 1. Данные с осциллограммы

3. Теперь переключим в статический режим. Измерим ток анода, изменяя катода с промежутком 0.5 В при тех же  $U_{na\kappa}$ . Результаты для  $U_{na\kappa}=2.7$  В представлены в таблице 2, а для  $U_{na\kappa}=3.007$  — в таблице 3.




Рис. 5. Осциллограма при  $U_{np}=3B$ 




Рис. 6. Осциллограма при  $U_{np}=2.7B$ 

$V_{\kappa am}$ , B	0.12	0.53	2.01	10.37	14.57	20.41	27.77	30.95	33.09	35.12	36.29	37.55
$V_{an}$ , B	2.293	2.376	2.687	2.740	2.797	2.876	2.963	3.020	3.055	3.139	3.222	3.625
$V_{\kappa am}$ , B	37.42	37.38	36.92	35.81	34.58	33.18	32.28	31.58	28.82	26.52	24.34	22.20
$V_{an}$ , B	3.770	3.929	4.311	4.594	4.880	5.212	5.425	5.570	6.193	6.667	7.145	7.581

$V_{\kappa am}$ , I	3	21.03	20.11	18.71	10	6.50	1	5.08	1.	5.62	16.11
$V_{an}$ , B	3	7.810	8.24	8.383	9.	.105	10	.317	11	.016	11.370
	V	$\kappa_{am}, B$	16.32	16.90	)	16.2	20	15.3	86	15.43	2
	I	<sub>ан</sub> , В	11.535	12.10	1	11.5	35	10.8	20	9.99	4

Таблица 2. Измерения для  $U_{na\kappa}=2.7$ 

# Обработка результатов:

4. Примем  $U_0=2.5$  эВ и найдём размер электронной оболочки атома по результатам измерений в динамическом режиме по формулам (4) и (5). Получаем: Теперь вычислим данный размер по формуле (6). Получаем:

$V_{\kappa am}, B$	1.68	5.76	18.75	29.18	37.82	48.37	52.26	55.74	65.69	67.01
$V_{an}$ , В	2.387	2.512	2.692	2.794	2.884	3.092	3.230	3.387	4.039	4.145
$V_{\kappa am}, B$	68.18	69.93	70.73	71.59	71.80	72.55	73.44	74.54	74.47	74.19
$V_{an}$ , В	4.244	4.430	4.512	4.630	4.649	4.758	4.935	5.614	5.899	6.101
$V_{\kappa am}, B$	73.88	73.05	72.88	72.32	71.16	67.22	66.44	62.72	56.06	53.92
$V_{an}$ , В	6.232	6.460	6.535	6.627	6.812	7.285	7.459	7.909	8.798	9.199
$V_{\kappa am}$ , B	52.22	52.9	3 53.	.35 5	5.44	53.91	52.70	53.17	53.77	54.06
$V_{an}$ , B	10.367	7 10.65	38 10.	737 1	1.198	10.770	10.336	9.496	9.342	9.281

Таблица 3. Измерения для  $U_{\text{\it hak}} = 3.007$ 

$U_{na\kappa}$	l по формуле (4)	l по формуле (5)
2.7	ПОДСТАВИТЬ±? Å	ПОДСТАВИТЬ±? Å
3.007	ПОДСТАВИТЬ±? Å	ПОДСТАВИТЬ±? Å

$$l = \Pi O \mathcal{I} C T A B U T b \pm ?$$
 Å, при  $U_{na\kappa} = 2.7$   $l = \Pi O \mathcal{I} C T A B U T b \pm ?$  Å, при  $U_{na\kappa} = 3.007$ 

5. Найдём глубину потенциальной ямы по формуле (7):

$$U_0 = \Pi O \mathcal{A} CTABUTb \pm ?$$
 эВ, при  $U_{nak} = 2.7$   $U_0 = \Pi O \mathcal{A} CTABUTb \pm ?$  эВ, при  $U_{nak} = 3.007$ 

6. Построим графики  $I_a = f(V_c)$  для статического режима. Учтём, что  $I_a = V_a/R_a$ , где  $R_a = 100$  кОм. Теперь вычислим все величины, которые вычисляли для динамического режима:

$U_{na\kappa}$	$U_{max}$	$U_{min}$	l по формуле (4)	l по формуле (5)
2.7	$3.62 \pm 0.1 \text{ B}$	$10.31 \pm 0.1 \text{ B}$	$2.48 \pm 0.04 \text{ Å}$	$2.57 \pm 0.01 \text{ Å}$
3.007	$5.2 \pm 0.1 \text{ B}$	$11.3 \pm 0.2 \text{ B}$	$2.21 \pm 0.03 \; {\rm \AA}$	$2.47 \pm 0.03 \; \text{Å}$

$U_{na\kappa}$	l по формуле (6)	$U_0$
2.7	$1.33 \pm 0.04 \text{ Å}$	$1.7 \pm 0.3$ эВ
3.007	$1.38 \pm 0.05 \; {\rm \AA}$	$-0.28 \pm 0.04 \text{ 9B}$

7. На основе формулы (9) найдём вероятности рассеяния электронов и построим соответствующий график.




Рис. 7.  $U_{nak} = 2.7$ 




Рис. 8.  $U_{nak} = 3.007$ 




Рис. 9.  $U_{na\kappa} = 2.7$ 




Рис. 10.  $U_{na\kappa} = 3.007$